



Aansluitingen van...

Schrijnwerk
Geschaafd hout
Harde houtderivaatplaten
Gipsplaten
Gips
Effen minerale ondergronden
Metaal
Folies
EPDM
Kunststoffen



...naar een minerale ondergrond...

Metselwerk
(baksteen, silicaatsteen,
cellenbeton, betonsteen,
natuursteen,...)
Pleister
Beton

... droog, effen¹ en nog te bepleisteren
met gips of leempleister $\geq 1\text{cm}$:

Aansluiting binnen/buiten met:

CONTEGA SOLIDO²

- te *OVER*pleisteren
- ook slagregendicht

... droog, effen¹ en niet te bepleisteren
(m.a.w. aansluiting blijft zichtbaar
of wordt nadien afgewerkt met
bijv. een afkasting, profiel of gipsplaat):

Aansluiting binnen/buiten met:

CONTEGA SOLIDO²

- ook slagregendicht



Aansluiting buiten met:

EXTOSEAL ENCORS

- ook waterdicht



... droog, ONeffen¹ en nog te bepleisteren
met gips of leempleister $\geq 1\text{cm}$:

Aansluiting binnen met:

CONTEGA PV/FC

- *IN* te pleisteren



... droog, ONeffen¹ en niet te bepleisteren
(m.a.w. aansluiting blijft zichtbaar
of wordt nadien afgewerkt met
bijv. een afkasting, profiel of gipsplaat):

Aansluiting binnen met:

**CONTEGA SL
+ ORCON F/CLASSIC**



of **ORCON F/CLASSIC**

- bij verkleefing folie

Aansluiting buiten met:

EXTOSEAL ENCORS

- ook waterdicht

... LICHT VOCHTIG:

Aansluiting binnen met:

**CONTEGA SL
+ ORCON F/CLASSIC**

of **ORCON F/CLASSIC**
• bij verkleefing folie





Toelichting

¹ Effen ondergronden

vs.

Oneffen ondergronden

Onbewerkte ondergrond
of egale beton

Ondergrond na bewerking die het oppervlak ruw en onregelmatig maakt
of baksteen (type 'boerke', gevelsteen,...)

Tip 1: Een ruwe ondergrond kan effen gemaakt worden d.m.v. een pleisterlaag

Tip 2: Een ruwe beton kan effen gemaakt worden door het op te schuren met een 'betonschuurmachine'.
(Dit vergemakkelijkt de luchtdichte aansluiting op oneffen beton).

² CONTEGA SOLIDO

- Bij gebruik aan de warme zijde van de isolatie: gebruik CONTEGA SOLIDO SL
- Bij gebruik aan de koude zijde van de isolatie: gebruik CONTEGA SOLIDO EXO

Plaatsingsvoorschriften

Voor plaatsingsvoorschriften van het product verwijzen wij naar de specifieke productdocumentatie.

- **Ondergronden** moeten **droog, stofvrij en vetvrij** zijn. Bij twijfel, steeds testen.
- **Tapes** moeten steeds **goed aangedrukt** worden. Gebruik hiervoor de Pressfix.
- Indien vereist moet de ondergrond stabiel gemaakt worden met TESCON PRIMER RP.



PRESSFIX



TESCON
PRIMER RP

Versie 10/2014

De weergegeven informatie is gebaseerd op de huidige stand van onderzoek en praktijkervaring. Wij behouden ons het recht voor, bijvoorbeeld ingevolge verdere ontwikkeling van de verschillende producten, de aanbevelingen voor constructies en verwerking, evenals de producteigenschappen te wijzigen. Wij informeren u graag over de actuele stand van zaken, bijvoorbeeld op het moment van uitvoering.